


Näin kiillotat autosi oikein!



Käytä kovia kiillotussieniä



Ø150 x 25mm
44725, erittäin kova

Merinovilla Ø150mm
40246



HEX-kuviosieni Ø150mm
HL620



Käytä violettiä HIGH CUT-
kiillotustahnaa

Viimeistele pinta ZERO
SWIRL-kiillotustahnalla

Käytä keskikovia kiillotussieniä



Ø150 x 50mm
44115, keskikova

Ø150 x 25mm
44730, keskikova



Ø150 x 25mm
44735, keskikova




HEX-kuviosieni Ø150mm
HL670



Käytä vihreää FINE CUT-
kiillotustahnaa
Sopii myös perinteisille automaaleille

Viimeistele pinta ZERO
SWIRL-kiillotustahnalla

Käytä pehmeitä kiillotussieniä



Ø150 x 50mm
44215, pehmeä

Ø150 x 25mm
44740, pehmeä, viimeistelyyn



HEX-kuviosieni Ø150mm
HL680



Käytä punaista ZERO SWIRL-
kiillotustahnaa
Sopii myös perinteisille automaaleille

Viimeistele pinta ZERO
SWIRL-kiillotustahnalla

Käytä kiillotussienien
kanssa pehmeää Velcro-
aluslaikkaa 10398



Kiillotusohje



Vältä roiskeet
levittämällä
kiillotussienelle
tasaisesti pieni määrä
kiillotustahnaa.

Kiillota pieni alue
kerrallaan.



Hiero kiillotussienellä
kiillotettavaa pintaa,
aloita kiillotus pienellä
nopeudella 1200 r/min.
Jatka kiillotusta
suuremmalla nopeudella
1800 r/min kunnes pinta
on virheetön.



Lopuksi puhdista pinta
mikrokuituliinalla.

Käytä ZERO SWIRL-
kiillotustahnan ja -sien
kanssa pientä nopeutta
parhaan kiillon aikaan
saamiseksi.